

Дистанционното на DCCorporation разполага с функция, която копира основните функции на дистанционното управление на телевизора. Това позволява да контролирате приемника и телевизора, *ползвайки* само дистанционното на цифровия приемник.

Единствено бутоните в сектор TV от дистанционното на приемника могат да бъдат обучени на функциите на бутоните от дистанционното на телевизора. Всички останали бутони се използват за управление на цифровия приемник.

Има 8 бутона, с които управлявате телевизора. TV/AV, VOL+, VOL- , CH- , CH+ , F1 , MUTE и Power - с тези бутони можете да управлявате Вашия телевизор, след като ги обучите на съответните функции от дистанционното на телевизора. Чрез бутон **SET** дистанционното влиза в режим на копиране избраните от Вас функции.

1. Първа стъпка

Да приемем, че искате първо да копирате функцията на бутон **Power** от дистанционното на телевизора. Процедурата е следната:

Натиснете и задръжте за няколко секунди бутона **SET** от дистанционното на приемника, докато индикаторът до бутон Power светне по-ярко.

Вашето дистанционно вече е в режим на копиране.

2. Втора стъпка

Натиснете и задръжте бутон **Power** (от карето TV) на дистанционното на цифровия приемник за 1 секунда, докато светлинния индикатор започне да мига. Това показва, че Вашето дистанционно е в готовност да получи сигнал от дистанционното на телевизора.

3. Трета стъпка

Насочете двете дистанционни едно към друго, след което натиснете и задръжте бутон **Power** от дистанционното на телевизора , докато светлинната индикация премигне няколко пъти по-бързо и започне да свети без да премигва.

4. Четвърта стъпка

Повторете стъпка 2 и 3, за да копирате останалите функции.

5. Пета стъпка

Натиснете бутон **SET**, за да запазите настройките и да излезете от режима на копиране. След това можете да контролирате Вашия телевизор, като използвате бутона от дистанционното на приемника.

Забележки:

- Ако дистанционното на приемника не получи сигнал в продължение на 10 секунди, докато е в режим на копиране на функциите, дистанционното автоматично излиза от режима.
- Бутоните с възможност да приемат функции от TV дистанционното могат да копират функции от различни марки телевизори.
- Ако след изпълнение на стъпки от 1 до 5 имате проблеми при използване на дистанционното на Вашия приемник за управление на телевизора, уверете се, че Вашето дистанционно на приемника функционира нормално.
- Ако желаете да промените вече запазените на дистанционното функции, повторете стъпки от 1 до 5 с функцията, която желаете да запазите.
- За Ваше улеснение е препоръчително да се копират функциите на бутони TV/AV, VOL-, VOL+ и Power, идентични с надписите на дистанционното.